文件编号:	WHQSQC	WHQSQ(东莞市微宏智能科技有限公司					1000000	■ 审核人 批准人	
产品编号:	QZBSQC					了解我们 			
	A001 产品安装手册					右侧扫码		审核日期 批准日期	
产品型号:	轻装版四驱车底盘					平衡小车之家	000 to 100 to 10	2020/4/9	
设备及工具:	螺丝刀					生产辅料	无		
	底盘机械部分按照下表进行收货后检查								
收货检查	亚克力底板	1件	M3x4螺丝	24件					
	电机	4件	M3x6螺丝	4件					
	电机支架	4件	M3x12螺丝	16件		168			
	联轴器	4件	M3螺母	16件					
	车轮	4件	M4x6螺丝	4件					
			M4垫片	4件		1210			
轻装版四驱车底盘安装	①.使用M3x12螺丝、M3螺母连接电机支架和亚克力底板; ②.使用M3x4螺丝连接电机和电机支架(注意电机轴位置在 远离亚克力底板一端); ③.使用M3x6螺丝连接电机和联轴器,注意螺丝要对准电机 轴切面; ④.使用M4x6螺丝、M4垫片连接车轮和联轴器,轻装版四驱 车底盘安装完成;					HOS	←① ②→ ←③ ④→		